


・ イス 湯沸器<瞬間式>

取扱説明書 33-691型

保証書付




ごあいさつ!

このたびは、大阪ガスのガス湯沸器〈瞬間式〉をお求めいただき、ありがとうございました。

別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を大切に保管してください。

もくじ


● 各部の名称2
● 特に注意していただきたいこと
● 器具の設置
● 使用手順8
● 使用時のご注意14
● 日常の点検・手入れ16
● 故障異常の見分け方と処置方法17
● 長期間使用しない場合17
● アフターサービスのお申し込み18
●特 長19
● 寸法図と仕様一覧表19
◆ 別売部品のご紹介
● 本製品と快適なくらしのために22



安全に正しくお使いいただくために、この頃は必ずお読みください。

ガスの種類を確かめてください。

ガス器集本体の前面にはってある銘板(ラベル)に表示のガスの種類とお宅の ガスガー致しているかをまず確かめてください。




- ●ガスの種類には都市ガスとLPガスとがあり、都市ガスにはガスグループの区分があります。
- 転宅されたときにも、供給ガスの種類と器具銘板のガスの種類の一致を必ず確かめてください。
- ●電源の電圧と周波数を確かめてください。 この器具はAC100√、60ヘルツ用です。お宅の電源の電圧と周波数が一致して いるかお確かめください。
- ●給湯及びシャワー以外の用途には使用しないでください。
- ●壁その他の可燃物から十分離れている場所で使用してください。


ガス漏れ予防

- ●器具をご使用にならないときや外出前、 またおやすみ前には万一の事故がない ように、必ず元せんをしめてください。
- ●使用後は必ず器具せんを閉じ、消火したことを確かめてください。
- ●使用中には時どき正常に燃焼している ことを確かめてください。


火災予防

●器具の上やそばに燃えやすいもの(紙、 揮発油など)を絶対においだり近づけ たりしないようにしてください。





- ◆排気部の上にタオル、ふきんなどをのせないでください。
 不完全燃焼や異常過熱の原因になりま
- ●火をつけたまま就寝、外出は絶対にしないでください。




● ご使用中および使用直後は、器具本体とその周辺は熱くなりますので、手を 触れたりしないでください。特に小さなお子様がいるご家庭はご注意くださ

● ガス漏れに気づいたときは、すぐ使用 をやめてガス元せんを閉じ、大阪ガス 支社または大阪ガスサービスショップ に連絡してください。

ご注意

万一ガスが漏れたときは、絶対に火を つけたり換気属その他電気器具にふれ たりしないでください。(スイッチの入 ・切や電源ブラクの抜き差し等) 火や 火花で引火し爆発事故を起こすことが あります。



厳寒期には、器具内の水が凍結し、破損事故が起こることがありますので庭のたまり水などが凍るおそれのある日は、給湯せんから水を流し放しにするか、器具の中の水を抜くなどして凍結を防止してください。

(器具の中の水を抜く方法については、12ページを参照)

●凍結したときは

①器具や配管が、破損し、高額の修理費がかかる場合があります。②凍結したまま使われますと、器具に異常が生じる場合があります。凍結が容けた後、水もれがないのをご確認の上ご使用ください。

● ご使用中にふだんと違った状態になったときや、不都合が生じたときはそのままお使いにならず、直ちにご使用を中止(器具せん、ガス元せん閉止)して十分な点検をお願いします。


(故障異常の見分け方と処置方法については17ページをお読みください)

●この器具には、電線からの誘導電等の異常電圧を吸収し、器具を保護する電サージ吸収装置(ZNR)を備えていますが、直撃雷については電気器具全般に問題がありますので、近くで雷の音が聞えてきたときは、電気部品の破損を防止するため、電源プラグをコンセントから抜いてください。

● 継続してお使いになるとき、最初に出るお湯は特に熱くなることがありますの

で、少し出してから、手をふれるようにしてください。

- ●器具を安全、快適にお使いいただくだめに、日常の点検、手入れは必ず行なってください。(詳しくは16ページをお読みください)
- 故障又は破損したと思われるものは使用しないでください。不完全な修理は危険です。
- 万一具合が悪くなって処置に困るような場合は、大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス支社にご連絡ください。




(1)点火前の準備と確認

● 外壁設置の場合

- ①給水元せんを開き、すべての給湯せんから水の出てくることを確認してください。また、水抜きせんが確実にしまつているか確認してください。
- ②ガス元せんを開いてください。
- ◎メーンコントローラ側の電源プラグをコンセントに差し込んでください。


●メーターボックス設置の場合

- ①メーターボックスの扉を開けて以下のことを確認してください。
- ◎給水元せんを開き、すべての給湯せんから水の出てくることを確認してください。また水抜きせんが確実にしまっているが確認してください。
- ⑤ガス元せんを開いてください。
- ④電源プラグを交流 100∨のコンセントにしつかりとさしこんでください。



(2)点火

- ●運転スイッチを「入」側にしてください。
- 運転ランプが点灯します。
- ◆ つ湯を使用する場所の給湯せんをあけると自動的にバーナーに点火してお湯が出てきます。
- この時、燃焼ランプガ点灯します。
- **この器具はダイレクト点火方式の採用 によりたね火をなくし、給湯せんの開 閉で直接メーンバーナーの点火・消火 を行ないます。



(注實)


初めて使う場合は、ガス配管途中に空気がたまっていますので、すぐに点火せず安全動作に入ることがあります。このときは、燃焼ランブが点滅しますので、給湯せんをしめてから運転スイッチを一たん「切」にし、再度「入」にしてください。

※再点火

運転スイツチを「切」にした後、すぐ 使用される場合は3秒程待ってから運 転スイツチを「入」にしてください。

(3)給湯


- お湯を使用する場所の給湯せんをあけ、 混合水せんにより、湯と水を混合し、 必要な湯温と湯量を調節してください。 給湯せんを絞りすぎますとパーナーの 火ガ消えることがありますのでご注意 ください。
- *同時に2ヶ所(例えば台所と洗面所等) でお湯を出すことはできますが、それ ぞれの出湯量は減ることがあります。 シャワー使用時は同時使用をできるだ けさけてください。
- *単独水せんの場合は湯温切替つまみに より湯温を調節してください。



	湯温切替つまみ	出湯温度〔℃〕
ļ	1	41 + g
	2	43 ⁺ 6
	3	48 ⁺ 7 ₅
	4	68 - 12 68 - 9

※出湯温度

41+6 湯温微調節つまみ「高」 5 湯温微調節つまみ「低」 での数値です。



(4)漂温調節

湯温切替つまみを右へまわすと高温になり、左へまわすと低温になります。 出湯温度はこのつまみで大きく4段階 に分けて選択できます。

月途によりつまみを合わせてください。

- ●湯温微調節つまみをまわすことにより、 上記の4段階ごとに出湯温度の微調節 ができます。
- *マルチコントローラ方式の場合は台 所等のメーンコントローラと浴室内 のシャワーコントローラの一方から 湯温調節ができます。
- サメーンコントローラで湯温調節すると★

メーンコントローラの切替確認ランプ ガ点灯していることを確認してから易 温調節してください。点灯していない ときはシャワーコントローラのシャワ 一切替スイッチを押せば点灯します。

●シャワーコントローラ(別売)で湯温調節するとき

シャワーコントローラのシャワー切替 ランプが点灯していることを確認して から湯温調節してください。点灯して いないときは、シャワー切替スイッチ を押せば点灯します。

・湯温調節機能の切替はシャワーコント ローラのシャワー切替スイッチの押し 操作でできます。

(メーンコントローラでは切替できません)

シャワー使用後はシャワー切替スイッチを押し、メーンコントローラに湯温調節機能を切替えておいてください。

運転スイツチ← 「切」娘にしまり か

60消火

- ●使用後、給湯せんをしめれば自動的 にパーナーの火は消えます。給湯せん を完全にしめてお湯の出をとめてくだ さい。
- ●就褒前や長時間使用しない場合は運転 スイッチを「切」側に押し、ガスの元 せんをしめてください。運転ランブが 消えます。

(6)停電時の処置

使用を一たん中止し、通電再開後、8ページ点火の頂以下の操作を行なってくだ さい。

- ※この器具は電気で作動しますので、停電中は使用できません。
- ●瞬間的な停電(1年間に数回あります)により安全動作に入ることがあります。

※ランプ点滅時の項により再点火してく ださい。

運転スイッチ



- 1. 運転スイッチーだん「切」にする
- 2. 角び「入」にする

※ランプ点滅時

万一、火ガ消えたり、安全装置が作動 しますと、ガスを閉じ燃焼ランブが点 滅して安全動作をお知らせします。こ の時は、運転スイッチを一だん「切」 にし、数秒待ち再び「入」にしてくだ さい。

給湯せんをあけて燃焼ランプの点滅が 止まれば正常です。数回くり返しても 点滅するときは、お近くの大阪ガスサ ービスショップもしくは、大阪ガス支 社・サービスステーションにご連絡く ださい。 冬期は歴かい地域でも給水・給湯配管の水が凍結し、破損事故が起ることがあ ります。このような事故を防止するため、次のような処置をしてください。

(1)低温作動ヒーターによる方法

- この器臭には、外気温がさがってくると自動的に器具内を保温するヒーター を組込んでいます。
- ●この装置は運転スイッチの「入」「切」に関係なく作動しますが、電源プラ グを抜くと作動しなくなります。
- ◆外気が極端に低くなりますと、この装置では東結防止ができなくなりますので2または(3)の方法により処置してください。

(2)通水による凍結防止方法


- 「この場合は器具本体だけでなく、給水給湯配管、バルブ類の凍結も防止できます。 ①ガスの元せんをしめます。
- ②運転スイッチを「切」にします。
- ⑤ お風呂場の給湯せんをあけ、1分間に約200 ca (牛乳ビン1本ぐらい) 〔特に寒い日は、多日に〕を治槽に流し込んでください。
- ※流量が不安定なことがありますので、念のため30分ぐらい後にもう一度流量をご確認ください。水を浴槽に流し込み、翌日雑用水としてご利用ください。

(一晩で浴そう一杯程度になります。)

(3)器具内の水を抜き凍結を防止する方法

水抜きについてのご注意

- 水抜きは、長期不在の場合や器具の修理の時に行なうもので、通常は操作を しないでください。
- ●集合住宅のメーターボックス(ガス、電気、水道メーターおよび配管)内設置などの水抜きを行なう場合は床面および、メーターボックス内部に水ガこばれないよう容器等で水を受けてください。(器具内の排水量は約7000です。)



■水抜きの方法

- のガス元せんをしめます。
- ②電源ブラグをコンセントから抜きます。
- ③給水元せんをしめます。
- ④すべての給湯せんをひらきます。
- ⑤水抜きせん(2ヵ所)をひらきます。
- ※水抜きせんは次にお使いになるまであけたままにしておきます。
- ※水抜き後、初めて使われるときは、水抜きせんをしめ給水元せんを開き、給湯 せんから水が流れるのを確かめてください。

現場施工の状態により、(1)と(3)の方法では、配管部分の凍結まで防止できない場合がありますので、必ず保温材を巻くなどの処置をしてください。

- ①湯沸器や配管が破損しますと高額の修理費がかかる場合があります。(有機)
- ②凍結しだままでは絶対に使用しないでください。

凍結したまま使われますと、湯沸器に異常が生じる場合があります。


◎再使用の場合は、全ての給湯せんから水が出ることを確認し、器具及び配管から水漏れがないことを確認後、8ページで使用手順」の項以下の操作を行なってください。

(1)安全装置が作動したときの処置方法

- ■バーナー安全装置(フレームロッド)
- ●使用中に万一、パーナーの炎が消 えたときには、安全装置が働いて ガス通路を閉じます。この場合は 燃焼ランプが点滅しますので給湯 せんを閉めてから運転スイッチを 一たが切」にし、しばらく待って から再度「入」にしてください。
- ■残火安全装置(ハイリミットスイッチ)
- 万一、熱交換器内が空焚状態、または異常温度となった場合に作動 し、ガス通路を閉じてメーンバーナーの炎が消え、燃焼ランプガ点 滅します。
- ●この装置が働くと器具の診断が必要です。ガス元せんを閉め、メーンコントローラの運転スイツチを切ってからお近くの大阪ガスサービスショップもしくは大阪ガス支社・サービスステーションへご連絡ください。

■過熱防止装置(温度ヒューズ)

- ●使用中に器具に異常が生じ、器具 内の温度が異常に上昇したとき、 装置が働きガス通路を閉じて、バ ーナーの炎が消えます。
- ●この装置が働くと昭品交換をしないと使用できませんので、ガス元せん・給水元せんを閉め、メーンコントローラの運転スイッチを切ってからお近くの大阪ガスサービスショップもしくは大阪ガス支社・サービスステーションへご連絡ください。



- ・燃焼ランプガ点滅している時は、 いったん運転スイッチを「切」に して、しばらくしてから「入」に してください。
- ●再び燃焼ランプが点滅する場合は 運転スイッチを「切」にしてから ガス元せんを閉め、お近くの大阪 ガスサービスショップ、もしくは 大阪ガス支社・サービスステーションへご連絡ください。

- ●冬期、排気部から湯気のでることがありますが異常ではありません。 (これは人のは<息が白くなるのと同じ現象です。)
- ●この器具は自動過流出防止装置を内蔵しております。これは水温を感知し、自動的に器具を通過する水の量を調節する働きをします。そのため冬期湯量が変化することがありますが異常ではありません。
- メーターボックス内は火災予防のため燃えやすいものを置かないでください。また物管等に利用しないでください。


- ●点検・手入れについては、下記の日常の点検以外は大阪ガスサービスショップ または大阪ガス支社に依頼してください。
- ●点検で異常を見つけられたときは、大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス 支社に修理を依頼してください。
- 点検・手入れの前には必ずガス元せんを閉じ、器具が冷えてから行なってください。
- ●安全装置及びガスの通路部分は絶対に分解しないでください。
- 安全にお使いいただくためにときどき点検してください。
- ●器臭の近くに紙、プラスチック、油類など燃えやすいものをおいてはいません カ。

●外装の掃除

ے

やわらかい布に中性洗剤をひたし、 軽く拭いてください。 (タワシやブラシなどでこすらな

いよう注意してください。



ご使用中にふだんと違った状態になったときや、不都合が生じたときは、そのままみ使いにならず、直ちにご使用を中止して十分な点検をお願いします。

	点》	くした	くしない		炎	黄	屬	堰		
現象原因	運転ランプガ点にしない	燃焼ランプが点灯しない	燃焼ランブが点滅する	使用中に消火する	炎が安定しない	黄火で燃える	高温のお湯が出ない	低温のお湯が出ない	処 置 方 法	参照イニ
ガス元せんの開き忘れ	\		0						ガス元せんを全開にする	8
ガス元せんの開き不足	Ţ		0	0			0		ガス元せんを全開にする	8
ガス管の中に空気が残っている		1	0		1					5
ガス圧が適切でない			0	0	O	0	0		**	L
電源ブラグが抜けている	$\overline{\circ}$	0		0]			こンセントにしっかり差し込む	1
電路の漏電シャ断器が作動	0						Ī.,		漏電シャ断器のレセットボタンを拝す	
停電している	10	0		0					使用を一たん中止する	ļ
安全装置の作動	ì		0	0					*	1
パーナー炎口つまり			0		O	0	_		*	ļ
出湯量が多すぎる	ļ				1		0		給湯せんを少し絞る	\$
湯温調節機能を切替えていない		_	١.				0	0		1
給水元せんの腎含不足		0			Ţ	Γ	Γ		給水元せんを全開で使う	1.
給水元せんの開き忘れ	3	0						Ĭ	給水元せんを全開で使う	\perp
湯温切替つまみの位置が適切でない	1	Т	Τ			Т	0	0	適切な位置にする	1

なお※印のもの、処置や原因のわからないときは、だだちにお買い求めの販売店、または大阪ガス支社へご連絡ください。

長期間に渡って使用しない場合は、器具の水抜きを行なってください。

(器具の中の水を抜く方法については12ページをお読みください)

- ●17ページ「故障異常の見分け方と処置方法」の頂を見て、もう一度ご確認下さい。
- ●確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理な さらないでお買い上げの店またはもよりの大阪ガスサービスショップ、もしく は大阪ガス支柱、サービスステーションにご連絡ください。なお、ご連絡いた だくときは、次のことをお知らせください。
 - ① 品 名……(ガス湯沸器セントラルタイプ)
 - ② 呂 番……ガス接続口の近くに貼付してあります。

(例) (4) 33-691A(U) 大阪ガス株式会社 [5]

③ 現象……(できるだけ詳しく)④ 頂……(できるだけ詳しく)

サカスには都市ガス14種類およびしPガスの区分があります。

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合は、卵品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認のうえ、大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス支柱にご相談ください。

この場合窓撃・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。


AND COUNTY OF THE PROPERTY OF


●この器具には保証書がついています。


このガス邊沸器(セントラルタイプ)は保証書に記載のように、器臭の故障に ついて修理いたします。詳しくは保証書をごらかください。


快証書を紛失されますと、無料修理期間であつても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

- この湯沸器は建設大臣認定、優良住宅部品(BL)に認定されているもので、従来型と比較して大巾にコンパクトな省スペースタイプです。
- 2 この湯沸器は、1台で数ケ所に給湯できるセントラルタイプですので、取付けた所だけでなくはなれた所でも、給湯せんを操作するだけでお湯が使えます。
- 使用目的によって4号から13号までの能力切替えが可能です。同一 設定温度で出湯量を変えても適量適温のお湯をお使いいただけます。 (ただし給湯能力の範囲内)
- 高密度燃焼により燃焼効率を80%に維持し、しかもお湯の必要なと きだけ点火するダイレクト点火方式でガスのムダを省きました。
- **場** 操作はメーンコントローラの運転スイッチを入れるだけ、あとは給 湯せんをひねるだけでお湯がご使用になれます。











おねがい

ガスくさいときは、お部屋の元せんを閉め、窓を全開してから (火気に注意して)大阪カス支社、サービスステーションにご連 絡ください。

本社ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号

本社ガスビル 電541 大阪西東区平野町5丁目1 章大 阪 06 (202) 2221 サービスセンター 南 支 社 〒557 大阪市西成区玉生東2丁目8番47号 章大 阪 06(852)0001 北 支 社 〒532 大阪市港川区十三本町3丁目6番35号 章大 阪 08(301)1251 堺 支 社 〒590 ほ币信吉编司2丁2番19号 ☎ 堺 9722(38) 1131 北 摂 支 社 型569 高坡主森の重 3 2 - 6 雪高 槻 0726(71) 0361 阪神支紅 562 西宮市和上町4番当日 400 宮0798(26)3101 東 部 支 社 =578 東大阪市指案2丁目3番(7号 ☎河内 0729(62) 1131 京 阪 支 社 〒573 权万市西田咨司16番17号 章枚 方6720(44) 1251 神 戸 支 社 〒650 神戸市二矢区相生町5丁目13番10号 雪神 戸 078(576) 5231 奈 良 支 社 〒631 奈貝百学憲北2丁目4番1号 ☎奈 良 6742(44) 1111 和數山支社 图640 和数正正本图 1 丁三 1 22 和歌山 9734(31) 2481 姫 路 支 社 〒670 延迟市年星町4丁三8 倉姫 路 0792(85) 2221 栗 郷 支 社 〒675 加当川市正吉川町栗東29の1 章 から古川 8794(21) 1801 臺 岡 支 社 〒668 雲湖市三坂町6丁目37番地 雪雲 岡 07962(3) 2221 謝 南 支 社 電525 星黑市运分司字壳担680の1 ☎草 津 0775(62) 5311 廖 根 支 社 ≅522 彦琅王大栗町9番4号 ☎彦根0749(22)3131 その他当社サービスステーション、およびサービスショップ、風呂販売店

大阪ガス株式会社

83.06.00